

## Art. 402 INDICATORE DI APERTURA (POST INDICATOR)

Indicatori di apertura idonei per installazioni su saracinesche NRS.



Fig.1: versione verticale



Fig.2: versione orizzontale



Post indicator idonei per l'installazione con saracinesca NRS.

La versione verticale (fig.1) si utilizza per installazione su valvola interrata, mentre la versione orizzontale (fig.2) su valvola a parete o esterna.

CAMPO DI REGOLAZIONE per versione verticale:

1. Rimuovere la parte superiore in alto dell'indicatore di apertura.
2. Tagliare alla lunghezza desiderata dal fondo del tubo per far corrispondere con il tubo stello il livello contrassegnato come «linea di terra»
3. Fissare le posizioni «aperto» e «chiuso» in base alla dimensione della valvola installata.
4. Rimontare la parte superiore del post indicator.

Per indicazioni dimensionali consultare i disegni degli articoli.