



# ZIGGIOTTO

ART.C04

## ISTRUZIONI PER L'USO DELLA SCHIUMA PU INTUMESCENTE

- 1) Agitare il contenitore prima dell'uso e ripetere di tanto in tanto durante il lavoro
- 2) Rimuovere il cappuccio protettivo
- 3) Avvitare l'adattatore con valvolina e tubetto sulla valvola della lattina
- 4) Indirizzare l'ugello nello spazio interessato e premere delicatamente l'adattatore per stabilire la corretta portata
- 5) Ricordarsi di riempire di circa la metà lo spazio interessato, in quanto la schiuma raddoppia di volume
- 6) Se la superficie da trattare è non-poroso, deve essere pre-inumidita con un getto d'acqua. Questo metodo può essere utilizzato anche su superfici porose per velocizzare la polimerizzazione.
- 7) La schiuma risulterà salda dopo 1-4 ore a seconda della temperatura e dell'umidità, in questo tempo sarà possibile tagliare le parti eccedenti con una lama
- 8) La schiuma non è adatta all'esposizione ai raggi UV e deve essere protetta o con silicone acrilico o con vernice intumescente
- 9) Dopo l'uso rigirare la bomboletta in posizione verticale e rilasciare il grilletto per eliminare la schiuma eccedente, togliere la schiuma eventualmente indurita sull'ugello di emissione.
- 10) Campo di applicazione ottimale della schiuma da +15° a +23°c

